

CASAMBI

# 4CC LED CONTROLLER




USER MANUAL

Denne Casambi 4CC LED-controller er en 1-4-kanals lysdæmper, der er specielt designet til styring af LED-belastninger med konstant strøm, såsom spotlights og LED-moduler – hvid, monokromatisk farve, dynamisk hvid, RGB og RGB+W.

Den er kompatibel med 12-48 VDC strømforsyninger og understøtter et bredt udgangsstrømområde fra 100 mA til 700 mA. Den tilbyder kontrolmuligheder som Tunable White, Dim2Warm, RGB og RGB+W.

Ud over simpel dæmpning giver Casambi 4CC LED-controlleren mulighed for at skabe avancerede lysscenerier, animationer, timere og dagslysresponsive styringer, hvilket gør den ideel til komplekse belysningsystemer.



## NOTES:

- 1) Before setting up the device on the app, connect the LEDs and the power supply to the device. Then, turn on the power.
- 2) Select a profile (4CH, 3CH, 2CH, 1CH, 4CH RGB/W, 3CH RGB, 2CH TW, 2XTW ) before adding the device to the network (see fig. 1).
- 3) After adding the device to the network, Select the Current set (see fig. 2).

## BASIC STEPS TO SET UP CASAMBI 4CC LED CONTROLLER:


### 1. Download the CASAMBI APP




CASAMBI




### 2. Create a New Network



Open the app




Create a Network




Assign a name to the new network e.g. "My network"

## BASIC STEPS TO SET UP CASAMBI 4CC LED CONTROLLER:

### 3. Add the 4CC LED Controller to the network




### 4. Control the paired Device



After pairing, the app will display the device as shown, simply double-click the device icon to change the Name and scroll fully down to select the current set\*\*.

## BASIC STEPS TO SET UP CASAMBI 4CC LED CONTROLLER:



*Note: The above interface is for constant current 4CH profile\*\*\**

*Long press the device icon to access settings for dimming and changing colours.*

## ADDITIONAL NOTES:

- 1) The default profile is RGBW\*.
- 2) The default current is 100mA. When unit is unpaired, preset current will be saved, even if in parameters section it will show up as default value instead\*\*.
- 3) The interface will vary based on the selected profile\*\*\*.
- 4) Custom firmware is available upon request.
- 5) Colour picker is used for colour selection.
- 6) 10 Small boxes at the bottom are also scene selectors; select a colour that you like and then press and hold on a box, the colour is stored and appears in the box.


# CASAMBI

## 4CC LED-controller



## BRUGERMANUAL

## Casambi 4CC LED-controller - LED-driver med konstant strøm




### NOTER:

- 1) Før du konfigurerer enheden i appen, skal du tilslutte LED produkterne og strømforsyningen til enheden. Tænd derefter for strømmen.
- 2) Vælg en profil (4CH, 3CH, 2CH, 1CH, 4CH RGB/W, 3CH RGB, 2CH TW, 2xTW), før du tilføjer enheden til netværket ([se fig. 1](#)).
- 3) Når du har tilføjet enheden til netværket, skal du derefter vælge den ønskede indstilling "set" ([se fig. 2](#)).

## GRUNDLÆGGENDE TRIN TIL OPSÆTNING AF CASAMBI 4CC LED-CONTROLLER:

### 1. Download CASAMBI-appen




### 2. Opret et nyt netværk



Åbn appen



Opret et netværk




Giv det nye netværk et navn, f.eks. "Mit netværk".




## GRUNDLÆGGENDE TRIN TIL OPSÆTNING AF CASAMBI 4CC LED-CONTROLLER:


### 3. Tilføj 4CC LED-controlleren til netværket



### 4. Styr den parrede enhed



## GRUNDLÆGGENDE TRIN TIL OPSÆTNING AF CASAMBI 4CC LED-CONTROLLER:



Bemærk: Ovenstående grænseflade er til en 4CH-profil med konstant strøm\*\*\*

Tryk længe på enhedsikonet for at få adgang til indstillinger for dæmpning og ændring af farver.

## YDERLIGERE NOTER:

1. Standardprofilen er RGBW\*.
2. Standardstrømmen er 100 mA. Når enheden ikke er parret, gemmes den forudindstillede strøm, selvom den er i parameterafsnittet. Den vil i stedet vises som standardværdi\*\*.
3. Grænsefladen vil variere afhængigt af den valgte profil\*\*\*.
4. Brugerdefineret firmware er tilgængelig efter anmodning.
5. Farvevælgeren bruges til farvevalg.
6. 10 små bokse nederst er også scenevælgere; vælg en farve, du kan lide, og tryk derefter på en boks og hold den nede. Farven gemmes og vises i boksen.